Krups XP 7200

Öffnen des Gehäuse

Abb. 1
Abziehen des Mahlwerkeinstellers (sehr widerspenstig)
Unter dem Kaffee befindet sich noch eine Schraube, die den Bohnenbehälter mit dem Gehäuse verbindet (Abb. 2 Stelle 2) diese lösen.
Nun lässt sich der Behälter abnehmen.



Abb. 2
Schraube 1 lösen

Auf diesem Bild ist die Frontblende schon abgenommen, wie man das macht, folgt auf dem nächsten Foto



Abb. 3
Die Blende ist lediglich mit „Nasen“ versehen und kann nach oben hin ausgerückt werden, wie auf dem nächsten Foto zu sehen.


Abb. 4
Blende nach oben ausrücken, durch kräftiges Schieben mit dem Handballen.



Abb. 5

Abb 6.

Drei Schrauben Lösen
bevor sich der Deckel abnehmen lässt, sind hinten, wo die Kurzanleitung eingeschoben ist zwei Clips (in der oberen Führungsschiene der Kurzanleitung). Die beiden Clips mit einem Schraubendreher nach innen (vorne) drücken/hebeln und den Deckel abnehmen.



Abb. 7
Die Clips befinden sich an den beiden gekennzeichneten Stellen, sind aber nur von der oberen Führungsschiene der Kurzanleitung her zugänglich. Sind die Clips nach innen gedrückt, lässt sich der Deckel abnehmen.

Abb. 8
Die unteren beiden Schrauben lösen



Abb. 9
Die hinteren beiden Schrauben lösen



Abb. 10

Das U-Förmige Gehäuseteil kann nun nach hinten gezogen demontiert werden.

Geschafft – sämtliche inneren Baugruppen sind nun zugänglich.

Hier noch ein paar Bilder vom „Innenleben“



Abb. 11 Defekte Dichtung 1 hat zum Auslaufen von Wasser geführt.



Abb 12



Abb 13



Abb 14



Abb 15



Abb 16



Abb 17


NTC
Blue
Thermoblock
Water
distributor
Yellow
Pump - Red
Water level
Green
OMRON
G5LE-1-36
24VDC
10A 250VAC
5A 250 VAC
2517W7

Abb 18


3
2

Abb 19

Abb 20